


ZEBRA ZD220

Seite einrichten → Folienmodus → **Breite & Höhe einstellen** (Standard = Breite: 25,4mm; Höhe: 40mm)



Druckoptionen:

Seite einrichten

Druckoptionen

Arbeitsmodus

Grafik Optionen


Kundenspezifische Befehle

Wartung




Einheiten

Hilfe und Über



Testseite drucken


Ihre kostenlosen Kopie von
[ZebraDesigner Essentials](#)
[herunterladen](#)


Druckereinstellungen

Geschwindigkeit: 102 mm/s 
Temperatur: 15 
Druckmodus: Thermo-Direkt 

Versatz

Oben: 0 mm 
Links: 0 mm 

Erweiterte Einstellungen


Rückzug: Standard 
Pausieren: Keine Pause
1
Steuerzeichen: Standard
RTC aktualisieren: Druckzeit starten

Aufträge vor dem Drucken abbrechen

☐ Alle aktuellen und geplanten Dokumentendrucke abbrechen
Verzögerung: 1000 ms

Durchschleifen

Druckvorschau



OK Abbrechen Hilfe

Revision #1

Created 4 October 2022 05:21:02 by Michaela König

Updated 4 October 2022 05:28:51 by Michaela König